

Moduł automatyzacji RB 5300



Spis treści

Zastosowanie	1			
Podstawowe funkcje:	2			
Parametry techniczne:	2			
Podłączenie	2			
Podłączenie modułu RB5300 do Centrali DCC	2			
Podłączenie czujników informacji zwrotnej do modułu RB5300	5			
Podłączenie przycisków do sterowania zwrotnicami	5			
Podłączenie LED do indykacji stanu akcesoriów	6			
Podłączenie w trybie mieszanym (LED + przyciski)	6			
Programowanie modułu	7			
Programowanie w trybie prostej konfiguracji (Simple mode)	7			
Programowanie przez aplikację RailBOX: Railroad control (tylko przez szynę LocoNet)	7			
Podłączenie i konfiguracja pulpitu sterowniczego9				

Zastosowanie

Moduł RB5300 służy do "cyfryzacji" pulpitów analogowych kostkowych oraz typu DIY. Umożliwia sterowanie dekoderami akcesoriów (dekodery zwrotnic, semaforów, itp.) za pomocą przycisków i przełączników, moduł, również, umożliwia wyświetlanie pozycji rozjazdów, sygnałów semaforów, tras oraz stanu zajętości odcinków za pośrednictwem LED wbudowanych do pulpitu.

www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli





Podstawowe funkcje:

- Obsługa do 64 diod LED
- Obsługa do 16 przełączników typu ON/OFF lub chwilowych
- Komunikacja z centralą DCC odbywa się za pomocą magistrali XpressNet lub LocoNet
- Wygodna konfiguracja w aplikacji RailBOX: Railroad control
- Funkcja SmartLED wskaźnik stanu, który pokazuje stan ostatnie przełączonego wyjścia w tym sygnału semafora
- **1.** Tryb 16 wejść: górna dioda statusu (STS) ZIELONA: obsługuje do 16 wejść przeznaczonych do przełączników
- 2. Tryb 16 wejść feedback: górna dioda statusu (STS) ZIELONA dodatkowo dolna dioda STS świeci się na BIAŁO: obsługuje do 16 wejść przeznaczonych do czujników informacji zwrotnej
- **3. Tryb mieszany 8 wejść + 16 wyjść LED: górna dioda statusu (STS) ŻÓŁTA** obsługuje do 8 wejść przeznaczonych do przełączników oraz do 16 wyjść LED
- **4. Tryb 64 wyjść LED: górna dioda statusu (STS) NIEBIESKA:** *obsługuje do 64 wyjść przeznaczonych do LED za pośrednictwem płyty z wyjściami pin RB 9510*

Parametry techniczne:

- Wymiary modułu - 88 x 104 x 22 mm.
- Zasilanie modułu przez szynę XpressNet lub LocoNet.
- Wyjścia LED mają dedykowany układ sterowania, nie potrzebny jest zewnętrzny opornik
- Pobór prądu modułu: 25mA
- Maksymalne obciążenie zewnętrznej szyny 5V: 50mA

Podłączenie

Odpowiednie zaprogramowanie diod LED umożliwia sygnalizację komend wysyłanych do Centrali DCC przez szynę XpressNet lub LocoNet (np. wyświetlanie położenia zwrotnicy lub sygnału semafora, trasy i tp). Przełączenie przełącznika lub naciśnięcie przycisku spowoduje wysłanie zaprogramowanej komendy (np. zmiany sygnału semafora lub położenia zwrotnicy) do Centrali DCC za pośrednictwem XpressNet lub LocoNet

Podłączenie modułu RB5300 do Centrali DCC



RailBOX Electronics



<u>Moduł automatyzacji RB 5300</u>



www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli



RailBOX Electronics



<u>Moduł automatyzacji RB 5300</u>



www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli





Podłączenie czujników informacji zwrotnej do modułu RB5300

Do modułu RB5300 można podłączyć dowolne rodzaje czujników wyposażonych w wyjście logiczne lub wyjście typu kolektor otwarty, na przykład kontaktron, czujnik Halla, czujnik prądu, czujnik na podczerwień (IR) itd. W większości przypadków moduł powinien być skonfigurowany w trybie 16 wejść feedback (informacji zwrotnej)



Podłączenie przycisków do sterowania zwrotnicami

Do modułu RB5300 można podłączyć do 16 przycisków lub przełączników do bezpośredniego sterowania rozjazdami lub innymi akcesoriami na makiecie bez konieczności używania dodatkowego manipulatora lub aplikacji. W takiej konfiguracji moduł po naciśnięciu przycisku będzie wysyłać polecenie przełączenia w taki sam sposób jak to robi manipulator podłączony po XpresNet/LocoNet.

Uwaga: W trybie przełączników/przycisków, aby ułatwić podłączenie kabli użyj płyty-adaptera RB9520



www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli





Podłączenie LED do indykacji stanu akcesoriów

Do modułu można podłączyć do 64 LED do wyświetlania stanu rozjazdów albo innych akcesoriów. W podstawowym przypadku można skonfigurować jeden LED na stan "wprost" rozjazdu a drugi na stan "na skręt", Istnieje jednak możliwość budowy pulpitu sterowniczego z wyświetlaniem dodatkowo stanu semaforów, zajętości odcinków oraz utwierdzonych przebiegów. Szczególny patrz w "Podłączenie i konfiguracja pulpitu sterowniczego"

Uwaga: Do podłączenia LED (tryb 64 LED lub tryb mieszany) potrzebna płyta-adapter LED RB9510.



Podłączenie w trybie mieszanym (LED + przyciski)

W trybie mieszanym jest możliwość podłączenia do 8 przycisków oraz do 16 LED. Ten tryb jest najlepszym rozwiązaniem na małe makiety.



www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli





Programowanie modułu

<u>Uwaga:</u> Przed rozpoczęciem procesu programowania należy wybrać odpowiedni tryb pracy modułu naciskając przycisk przez 5 sek aż moduł przejdzie do kolejnego trybu.

Programowanie w trybie prostej konfiguracji (Simple mode)

1. Aby zaprogramować moduł w trybie prostej konfiguracji, przejdź do trybu programowania na module, naciskając przycisk przez 2 sekundy. dioda STS stanu zacznie migać.

2. W zależności od wybranego trybu pracy modułu dioda STS stanu może migać dwoma różnymi kolorami:

- A. Niebieska dioda LED miga: Programowanie adresu bazowego do diod LED.
- B. Zielona dioda LED miga: Programowanie adresu bazowego przycisków.

Aby przełączyć się z programowania Diod LED na programowanie przycisków, naciśnij dowolny przycisk zewnętrzny (nie programujący). Wtedy DIODA STS powinna zacząć migać zielonym kolorem.

3. Po wybraniu odpowiedniego trybu w Kroku 2, wyślij polecenie przełączenia akcesoriów (rozjazdów), aby ustawić adres bazowy diody LED lub przycisków. Przy połączeniu przez XPressNet trzeba wysłać polecenie kilku raz (ON/OFF/ON), aby poprawnie zidentyfikować adres bazowy.

4. Dioda programowania powinna przestać migać, potwierdzając zakończenie programowania.

Programowanie przez aplikację RailBOX: Railroad control (tylko przez szynę LocoNet)

Połączenie modułu w trybie pulpitu sterowniczego w aplikacji



www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli



RailBOX Electronics



- Naciśnij dowolny element dodanego pulpitu i wejdź do go edycji pod symbolem kredy
- 5. Następnie kliknij "Zmapuj na panel"
- Wybierz opcję rodzaju planowanego pulpitu oraz zmapować tylko wybrany element lub całość.
- Po zmapowaniu pulpitu w edytorze każdego z elementów możesz zobaczyć go mapowanie (przycisk "Pokaż mapowanie") oraz miejsce podłączenia do płyt adapterów RB9510 lub RB9520
- Aby wysłać mapowanie do modułu RB5300 wejdź do "Mapowanie dekoderów"
- Przed wysyłką mapowania upewnij się, że moduł RB5300 jest podłączony oraz wybrany odpowiedni tryb pracy a tryb programowania jest aktywny. Wtedy naciśnij "Wyślij mapowanie" dla odpowiedniego dekodera na widocznej liście.
- Aby zobaczyć pełną listę wszystkich potrzebnych kostek do konkretnego pulpitu użyj instrumentu "Ramka", następnie wybierz wszystkie potrzebne elementy
- Naciśnij na wybrane elementy aż pojawi się menu opcji, następnie wejdź do "Wkładki informacji"

Odv ZMAPUJ 🗹 Indi YSTKO TEN r #2: Tryb IN16, vano <u>10/16</u> Tryb OUT64, rane elementy **ê** Roziazd prawy 1: : • 11 or skosny z I FD

www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli





Podłączenie i konfiguracja pulpitu sterowniczego

Uwaga: Do zrobienia pulpitu kostkowego potrzebne są adaptery LED (RB9510), adaptery do przycisków (RB9520) oraz płytki do każdej z kostek pulpitu.







www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli





Podłączenie kabli do kostek jest zgodne z tabelami poniżej:



Rozjazd		Tor / przycisk		
• 134			• C	
Nazwa w Apce	Nazwa na kostce	Nazwa w Apce	Nazwa na kostce	
STR	RED(Prosty)	FEEDBACK	RED(Prosty)	
PATH_STR	WHITE(Prosty)	PATH	WHITE(Prosty)	
TURN	RED(Skręt)	Przycisk	BT	
PATH_TURN	WHITE(Skręt)			
Przycisk	BT			
Uwaga: Trzeba przestawić zworkę na				
płycie kostki w celu zmiany koloru				
świecenia z czerwonego na żółty.				
		Semafor manewrowy		
Semafor zwykły		Tarcza ostrzegawcza		
		Tm1	ToC	
Nazwa w Apce	Nazwa na kostce	Nazwa w Apce	Nazwa na kostce	
WT	WHITE (Skręt)	BL/YE	BLUE	
RD	RED (Kropka)	WT/GN	WHITE (Kropka)	
GN	GREEN	FEEDBACK	RED (Prosty)	
FEEDBACK	RED (Prosty)	PATH	WHITE (Prosty)	
PATH	WHITE (Prosty)	Przycisk	BT	

www.railbox.pl

*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli

